


Les Amériques

Avon Protection,
503 Eighth St., Cadillac, Michigan USA 49601.
Tél : +1 888 286 6440

EMEA & APAC

Avon Polymer Products Ltd.,
Hampton Park West, Melksham, Wiltshire UK SN12 6NB.
Tél : +44 (0) 1225 896 705

avon-protection.com/contact




CHARGEUR DE BATTERIE

GR06372-01 (GR12779-04 English).
Copyright © 2026 Avon Protection. Tous droits réservés.


N° pièce : 600383-FRA

MANUEL D'UTILISATEUR


AVERTISSEMENT
Ne pas installer sur des objets instables ou en mouvement comme les portes



*Vis de fixation murale non incluses.



CONFIGURATION DU SYSTÈME



COMPOSANTS SYSTÈME

1. Boîtier
2. Bloc d'alimentation et fiches

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

AVERTISSEMENT
Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures ou la mort!



Lisez les consignes avant utilisation

- Le chargeur de batterie AVON ne doit pas être utilisé avant que l'utilisateur ait lu et compris les instructions d'utilisation.
- Afin d'éviter tout risque de blessure grave ou de décès, tout équipement Avon Protection doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation par des personnes qualifiées ayant suivi une formation appropriée.
- Seules les pièces approuvées par AVON doivent être utilisées. Ne pas modifier ni altérer les pièces.
- Ne pas altérer le chargeur de batterie, en particulier avec des objets conducteurs.
- Avant d'utiliser le système AVON, procédez à toutes les vérifications avant utilisation. Vérifiez l'état et l'intégrité de tous les composants. Ne pas utiliser l'équipement s'il est sale ou contaminé, ou s'il présente des signes de détérioration.
- Le chargement doit être effectué dans une zone reconnue comme étant exempte de contaminants.
- Ne pas tenter de charger les blocs-batteries remplaçables AVON.
- Ne pas tenter de charger les batteries avec un autre dispositif de charge.

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Chargeur de batterie Avon destiné à être utilisé avec les batteries rechargeables Avon suivantes :

- Batterie rechargeable standard, modèle 2600 (N° pièce : 600208).
- Batterie rechargeable à capacité étendue, modèle 5200
- Connecteur Jack stéréo (N° pièce : 600214)
- Connecteur en ligne (N° pièce : 605171).

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

- Assurez-vous que tous les connecteurs sont entièrement enclenchés.
- Inspectez la batterie et ne l'utilisez pas si elle présente des signes de détérioration tels que des fissures, de la corrosion sur les contacts, un gonflement du compartiment batterie ou une fuite de liquide.

FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT

Le chargement doit être effectué dans un endroit sec.

AVERTISSEMENT

Le chargement doit être effectué à une température comprise entre 4 °C et 40 °C (39 °F et 104 °F).

AVERTISSEMENT

Le chargement doit être effectué dans une zone reconnue comme étant exempte de contaminants.

AVERTISSEMENT

Si le bloc batterie est chaud, ne tentez pas de le recharger.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le chargeur.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la batterie dans le système Avon tant qu'elle n'est pas complètement chargée.

- La batterie rechargeable standard 2600 nécessite au moins 5 heures pour être complètement rechargée
- La batterie rechargeable à capacité étendue 5200 peut nécessiter jusqu'à 12 heures pour être complètement rechargée

STOCKAGE

Stockez les unités à l'écart de la lumière directe du soleil et dans un endroit frais et sec, de préférence à 20°C ±10°C <60 % d'humidité relative.

Évitez un stockage dans des endroits où des matériaux conducteurs pourraient entrer en contact avec l'équipement.

RECHERCHE D'ANOMALIES

Anomalie	Vérification
La batterie ne se charge pas	Le bloc d'alimentation est raccordé au secteur
	Le bloc d'alimentation est raccordé au boîtier
	La batterie est entièrement insérée dans le boîtier jusqu'à ce qu'on entende un déclic

- Si les anomalies ne sont pas résolues ou si une anomalie n'est pas répertoriée, veuillez contacter Avon Protection.

FONCTIONNEMENT (suite)

Voyant lumineux de l'état de charge :

- Le chargeur simple est doté d'un voyant lumineux qui indique l'état de charge du bloc-batterie.




TABLEAU DES FONCTIONS DES VOYANTS LUMINEUX

Indication de l'état de charge	
Aucun bloc-batterie n'est dans le chargeur	Aucun voyant n'est allumé
Bloc-batterie inséré, tension très faible	Aucun voyant n'est allumé
Bloc-batterie inséré et en cours de charge	Voyant vert fixe
Bloc-batterie inséré, entièrement chargé	Voyant vert clignotant
**Bloc-batterie inséré avec une anomalie	Voyant rouge clignotant

** Si une anomalie survient pendant la charge, retirez le bloc-batterie, puis réinstallez-le dans le logement du chargeur. Laissez-le dans le chargeur pendant au moins 30 minutes et vérifiez si l'anomalie disparaît. Si l'anomalie (voyant rouge clignotant) persiste, renvoyez le bloc-batterie pour une réparation.